

Beboervejledning for ventilation

Frederikskaj

Fra Deres lejlighed udsuges konstant via udsugningsventil i badeværelse og via emhætte i køkkenet fra et fælles ventilationsanlæg på taget.

Herunder følger en vejledning i hvordan De betjener og bedst muligt vedligeholder det monterede ventilationsudstyr i Deres lejlighed.

Rengøring af udsugningsventil i badeværelse.

Udsugningsventilen aftørres jævnligt med lidt sæbevand. Smudspartikler der fastkiles i ventilkeglen skal fjernes f.eks. med en pensel eller lignende. Ved svær tilsmudsning kan ventilen nedtages for rengøring ved at man med et fast greb drejer den mod urets retning. Ved genopsætning drejes den blot indtil ventilens pakning spændes let mod væggen.

Vigtigt! Ventilens kegleindstilling må ikke ændres.

Rengøring af emhættefilter og emhætte m.v.

Emhætten er en udtræksmodel hvorfra der udsuges konstant (hverken kan eller må slukkes). Ved behov for ekstra udsugning, typisk ved madlavning på komfuret/ovn kan man aktivere emhætten ved betjening af et trykpanel på toppen af emhætten. Panelet består af én knap for forceret udsugning som automatisk slukker efter 1 time samt én knap for tænd/sluk af lys.

Emhættens filter og glasplade skal jævnligt rengøres ved afvaskning i varmt sæbevand eller i opvaskemaskine. Filteret for dermed opløst støv- og specielt fedtpartikler, og får dermed sin gode virkningsgrad tilbage.

Desuden skal emhættens overflade, spjæld og indvendige sider også rengøres med varmt vand og lidt fedtopløsende rengøringsmiddel.